

## Návod na správné vysetí osiva Optigreen



- 1) Osivo OPTIGREEN vysypte do malého kbelíku a dobře promíchejte se suchým pískem.
- 2) Tuto směs osiva s pískem rovnoměrně vysejte na střešní plochu.
- 3) Lehkým pohrabáním se zapraví osivo do povrchu - přiměřeným zhutněním seťového lože se zajistí kontakt osiva s půdou.
- 4) Plocha se důkladně zavlaží až do úplného provlhnutí.
- 5) Ve fázi klíčení a kořenění (cca 3 týdny) je nutné udržovat substrát stále vlhký.
- 6) Poté už zalévejte jen při dlouhodobém suchu.

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: [info@ekrost.cz](mailto:info@ekrost.cz), [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)